

NVR SSS**Sorun****Çözüm****NVR başlatılmıyor.**

Giriş gücü doğru değil.

Güç bağlantısı doğru değil.

Güç anahtarı düğmesi hasarlı.

Program güncellemesi yanlış.

HDD arızası veya HDD şeridinde bir sorun var.

Seagate DB35.1, DB35.2, SV35 veya Maxtor 17-g uyumluluk sorunu yaşıyor. Bu sorunu çözmek için lütfen en son sürüme yükseltin.

Ön panel hatası.

Anakart hasarlı.

NVR sıklıkla otomatik olarak kapanır veya çalışmayı durdurur.

Giriş voltajı sabit değil veya çok düşük.

HDD arızası veya şeritte bir sorun var.

Düğme gücü yeterli değil.

Ön video sinyali stabil değil.

Çalışma ortamı çok sert, çok tozlu.

Donanım arızası.

Sistem sabit sürücüyü algılayamıyor.

HDD bozuldu.

HDD şeridi hasarlı.

HDD kablo bağlantısı gevşek.

Anakartın SATA portu bozuk.

1, birden fazla veya tüm kanallarda görüntü kaybı.	
	Program uyumlu değil. Lütfen son sürüme yükseltin.
	Parlaklık 0. Lütfen fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleyin.
	Ekran koruyucunuzu kontrol edin.
	NVR donanım arızaları.
Yerel kayıtları arayamıyorum.	
	HDD şeridi hasarlı.
	HDD bozuldu.
	Yükseltilen program uyumlu değil.
	Kaydedilen dosyanın üzerine yazıldı.
	Kayıt işlevi devre dışı bırakıldı
Yerel kayıtlarda arama yapılırken video bozuluyor.	
	Video kalitesi ayarı çok düşük.
	Program okuma hatası, bit verisi çok küçük. Tam ekranda mozaik var. Bu sorunu çözmek için lütfen NVR'yi yeniden başlatın.
	HDD veri şeridi hatası.
	HDD arızası.
	NVR donanım arızaları.
Zaman gösterimi doğru değil.	

	Kurulum doğru değil
	Pil teması doğru değil veya voltaj çok düşük.
	Kristal kırıldı.
NVR PTZ'yi kontrol edemiyor	Ön panel PTZ hatası
	PTZ dekoder kurulumu, bağlantısı veya montajı doğru değil.
	Kablo bağlantısı doğru değil.
	PTZ kurulumu doğru değil.
	PTZ decoder ve NVR protokolü uyumlu değil.
	PTZ decoder ve NVR adresi uyumlu değil.
	Birkaç dekoder olduğunda, yankılanmayı veya empedans uyumunu silmek için PTZ dekoder A/B kablolarının en uzak ucuna 120 Ohm ekleyin. Aksi takdirde PTZ kontrolü stabil olmaz.
	Mesafe çok uzak.
WebGUI'ye giriş yapılamıyor	Windows 98 veya Windows ME kullanıcıları, lütfen sisteminizi Windows 2000 sp4'e güncelleyin. Veya daha düşük sürüm istemci-uçlu yazılım yükleyebilirsiniz. Lütfen hemen unutmayın, NVR'miz Windows VISTA kontrolüyle uyumlu değildir.
	ActiveX denetimi devre dışı bırakıldı.
	dx8.1 veya üzeri yok. Lütfen ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.
	Ağ bağlantı hatası.

	Ađ kurulum hatası.
	Ŗifre veya kullanıcı adı geçersiz.
	İstemci tarafı NVR programıyla uyumlu deđil.
Uzaktan video dosyasını önizlerken veya oynatırken sadece mozaik var, video yok.	Ađ akıcılığı iyi deđil.
	İstemci tarafındaki kaynaklar sınırlıdır.
	Mevcut kullanıcının izleme hakkı yoktur.
Ađ bağlantısı stabil deđil.	IP adresi çakışması.
	MAC adresi çakışması.
	PC veya cihazınızın ađ kartı iyi deđil.
Klavye NVR'yi kontrol edemiyor.	NVR seri port kurulumu dođru deđil
	Adres dođru deđil
	Birden fazla switcher olduğunda güç kaynađı yeterli olmaz.
	İletim mesafesi çok uzak.
Alarm sinyali devre dıŖı bırakılamaz.	Alarm kurulumu dođru deđil.

	<p>Alarm çıkışı manuel olarak açıldı.</p>
	<p>Giriş aygıtı hatası veya bağlantı doğru değil.</p>
	<p>Bazı program sürümlerinde bu sorun olabilir. Lütfen sisteminizi yükseltin.</p>
Alarm fonksiyonu boş.	<p>Alarm kurulumu doğru değil.</p>
	<p>Alarm kablosu bağlantısı doğru değil.</p>
	<p>Alarm giriş sinyali doğru değil.</p>
	<p>Bir alarm cihazına bağlı iki adet loop bulunmaktadır.</p>
Kayıt saklama süresi yeterli değildir.	<p>Kamera kalitesi çok düşük. Lens kirli. Kamera ışığa karşı kurulmuş. Kamera diyafram ayarı doğru değil.</p>
	<p>HDD kapasitesi yeterli değil.</p>
	<p>HDD hasarlı.</p>
İndirilen dosya oynatılmıyor.	<p>Medya oynatıcısı yok.</p>
	<p>DXB8.1 veya üzeri grafik hızlandırma yazılımı yok.</p>
	<p>Medya oynatıcısı aracılığıyla AVI formatına dönüştürülen dosyayı oynattığınızda DivX503Bundle.exe kontrolü yoktur.</p>
	<p>Windows XP işletim sisteminde DivX503Bundle.exe veya ffdshow-2004 1012 .exe yok.</p>

Yerel menü işlem şifresi veya ağ şifresi unutuldu	<p>Lütfen yardım için yerel servis mühendisinizle veya satış temsilcimizle iletişime geçin. Bu sorunu çözmeniz için size rehberlik edebiliriz.</p>
Video yok. Ekran siyah.	<p>IPC IP adresi doğru değil.</p> <p>IPC port numarası doğru değil.</p> <p>IPC hesabı (kullanıcı adı/şifre) doğru değil.</p> <p>IPC çevrimdışı.</p>
Ekranда görüntülenen videonun tamamı görüntülenmiyor.	<p>Lütfen mevcut çözünürlük ayarını kontrol edin. Mevcut kurulum 1920*1080 ise, monitör çözünürlüğünü 1920*1080 olarak ayarlamamız gerekir.</p>
HDMI çıkışı yok.	<p>Görüntüleyici HDMI modunda değil.</p> <p>HDMI kablo bağlantısı doğru değil.</p>
Videoyu istemci tarafından çoklu kanal modunda izlediğimde akıcı değil.	<p>Ağ bant genişliği yeterli değil. Çok kanallı izleme işlemi en az 100M veya daha fazlasına ihtiyaç duyar.</p> <p>PC kaynaklarınız yeterli değil. 16 kanallı uzaktan izleme işlemi için PC'nin aşağıdaki ortama sahip olması gerekir: Dört Çekirdek, 2G veya daha yüksek bellek, bağımsız görüntüleyici, ekran kartı belleği 256M veya daha yüksek.</p>
IPC'ye bağlanamıyorum	

	<p>Lütfen IPC'nin başlatıldığından emin olun.</p>
	<p>IPC ağ bağlantısı doğru ve çevrimiçi</p>
	<p>Cihaz çok fazla IPC'ye bağlandı. Videoyu iletemez.</p>
	<p>IPC port değerini kontrol edin ve saat diliminin NVR ile aynı olduğundan emin olun.</p>
	<p>Mevcut ağ ortamınızın stabil olduğundan emin olun.</p>
<p>NVR çözünürlüğünü 1080P olarak ayarladıktan sonra monitörüm görüntü alamıyor.</p>	<p>Cihazı kapatın ve ardından yeniden başlatın. Yeniden başlattığınızda, lütfen aynı anda Fn düğmesine basın ve ardından 5 saniye sonra bırakın. NVR çözünürlüğünü varsayılan kurulumla geri yükleyebilirsiniz.</p>
<p>Web'e giriş yaptıktan sonra IPC'yi eklemek için uzak arayüzü bulamıyorum.</p>	<p>Lütfen Web kontrollerini temizleyip tekrar yükleyin.</p>
<p>VGA monitörünü kullanıyorum. Çoklu pencere modunu kullanırsam, videoyu ana akıştan veya alt akıştan görüyorum.</p>	<p>32 kanallı seri ürünlerde 9/16 penceresi alt akışı kullanıyor.</p> <p>4/8/16 serisi ürünlerde, hangi ekran modunda olursanız olun sistem ana akımı kullanır.</p>